



Handleiding **Boretti BBQ Ceramica**

Hoe gebruik je de BBQ en plaats je de diverse roosters in de BBQ.

Versie 1.0



Algemene veiligheidswaarschuwingen

- Lees deze handleiding goed door voordat je de BBQ in gebruik neemt.
- Deze barbecue wordt extreem heet, en daarom is extreme voorzichtigheid en oplettendheid vereist tijdens het gebruik van deze barbecue.
- Houd altijd zoveel mogelijk afstand wanneer u deze barbecue aansteekt en gebruikt.
- Houd brandbare en ontvlambare stoffen, gassen, vloeistoffen, en materialen uit de buurt van de barbecue en zorg dat deze nooit in direct contact komen met de barbecue.

Plaats van gebruik

- Gebruik de barbecue alleen buitenshuis en in een goed geventileerde omgeving. Gebruik de barbecue nooit binnenshuis of in een (deels) afgesloten ruimte. Als je dat wel doet, zullen giftige dampen zich ophopen in de ruimte en deze kunnen zeer ernstig lichamelijk letsel of mogelijk zelfs de dood tot gevolg hebben.
- Deze barbecue is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor het bereiden van eten.
- Gebruik de barbecue nooit op een brandbare of ontvlambare ondergrond.
- Gebruik de barbecue alleen op een harde, rechte, en stabiele ondergrond die het gewicht kan dragen.
- Bewaar een afstand van tenminste 3 meter tussen de barbecue en alle brandbare of ontvlambare materialen (hout, plastic, bladeren, enz.) wanneer de barbecue in gebruik is.
- Houd de barbecue altijd uit de buurt van benzine en/of andere brandbare of ontvlambare vloeistoffen, brandbare gassen, brandbare dampen, of plekken waar je vermoedt dat deze vloeistoffen en gassen aanwezig zijn.
- Gebruik de barbecue nooit als er een harde wind waait.
- De barbecue wordt extreem heet, verplaats de barbecue dus nooit tijdens en kort na gebruik.

De Barbecue aansteken

WAARSCHUWING!

Gebruik geen spiritus, benzine of andere brandbare vloeistoffen om aan te steken of te herontsteken!

Gebruik alleen ontstekers die voldoen aan de EN 1860-3!



- Gebruik aanmaakblokjes of een aansteekmiddel voor barbecues om vuur te maken.
- Gebruik alleen aanmaakblokjes of aansteekmiddelen die voldoen aan de wettelijke vereisten en volg altijd de instructies van de fabrikant.
- Na het aansteken van de barbecue moet de houtskool/brandstof gedurende tenminste 30 minuten roodgloeiend gehouden worden voordat je kan gaan koken op de barbecue.
- Het deksel mag pas dicht gedaan worden wanneer de houtskool alleen nog maar as is of de vloeistof helemaal opgebrand is. Als je het deksel te vroeg dicht doet kan er rook van de brandbare vloeistof ophopen in de barbecue. Dit kan dan, wanneer het deksel wordt geopend, leiden tot een opflakkerende vlam of explosie, hetgeen lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg kan hebben.
- Sproei nooit brandbare en/of ontvlambare vloeistof op warme of hete houtskool, want dat kan leiden tot letsel en/of schade.
- Wees voorzichtig wanneer je houtskool toevoegt aan een brandende barbecue. Een opflakkerende vlam kan lichamelijk letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.
- Gebruik de barbecue nooit als zowel de asbak (indien aanwezig) als de vetbak ontbreken.
- Begin pas met barbecueën als de houtskool/brandstof een laagje as heeft!

WAARSCHUWING!

Deze barbecue zal erg heet worden, verplaats hem dus niet tijdens gebruik!!

-

WAARSCHUWING!


Houd kinderen en huisdieren op afstand!

-

koornmonoxidevergiftiging.



In de kom zit een rooster deze moet zo geplaatst worden dat die aansluit op het rooster aan de buitenkant.



Plaats de keramische ring en de verschillende roosters in de volgorde zoals hiernaast afgebeeld.

